

ВЕРСТАКИ И РАБОЧИЕ СТОЛЫ СЕРИИ FABRIK

ПАСПОРТ

Верстаки и рабочие столы серии FABRIK предназначены для выполнения сборочных, ремонтных, слесарных и других видов работ на производстве, учебных заведения, мастерских и гаражах. Сведения о сборке, технических характеристиках, комплектации верстака приводятся в руководстве по сборке и эксплуатации.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 1.1 При покупке верстака пользователь обязан проверить комплектность верстака.
- 1.2 При покупке верстака пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений его частей.
- 1.3 На фанере столешниц должны отсутствовать деформации и трещины.
- 1.4 На окрашенных поверхностях частей верстака допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количестве не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.
- 1.5 На окрашенных поверхностях частей верстака допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт./м².
- 1.6 На окрашенных поверхностях частей верстака допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт./м² и размером не более 0,5 мм.
- 1.7 На окрашенных поверхностях частей верстака допускается незначительная шагрень.
- 1.8 На накладках столешниц, которые выполнены из горячекатаного металла, допускаются отдельные риски, вмятины, рябизна и другие дефекты механического происхождения, а также волосовины, раскатанные (раскованные) пузыри и загрязнения глубиной не более 0,2 мм.
- 1.9 На металлических частях верстака допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.
- 1.10 Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке.
- 1.11 Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Верстаки предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 °C до плюс 30 °C и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 2.2 Верстаки должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %.
- 2.3 Нагрузки на части верстака и верстак в сборе не должны превышать указанные в руководстве по сборке и эксплуатации.
- 2.4 Запрещается воздействие на части верстака открытого огня.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 Направляющие выдвижных ящиков, запорную рейку и штифты запорной рейки системы антипрокидывания необходимо смазывать 1 раз в год смазкой Литол-24 ГОСТ 21150, либо аналогичной.
- 3.2 Личинки замков необходимо смазывать 1 раз в год графитовой смазкой.
- 3.3 Покрытие, нанесенное на поверхности частей верстаков, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Верстак в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей верстаков при перевозке в

транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.

4.2 Части верстаков должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

4.3 Упакованные части верстаков должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

4.4 Столешницы должны храниться в горизонтальном положении на трех или более поперечных деревянных подкладках, две из которых устанавливаются по краям столешницы, остальные посередине. Столешницы должны храниться на расстоянии не менее, чем 1,5 метра от нагревательных приборов и батарей отопления.

4.5 Допускается штабелирование частей верстаков. Количество изделий в штабеле должно соответствовать таблице:

Изделие	Количество изделий в штабеле, не более
Тумбы	2
Столешницы	15
Полки-стенки и экраны	5

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует исправную работу верстака при соблюдении пользователем условий транспортирования, хранения, сборки, технического обслуживания и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации верстака составляет 12 месяцев со дня его продажи.

5.3 Срок службы верстака составляет 7 лет.

5.4 В случае нарушения работоспособности изделия по вине пользователя в случае механических повреждений частей верстака, неправильной транспортировке и хранении частей верстака, несоблюдении условий обслуживания и эксплуатации верстака гарантии не сохраняются.

5.5 При обнаружении дефектов производственного характера пользователь должен вернуть поврежденные части верстака продавцу или производителю для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Предприятие-изготовитель	ООО «Завод Промметизделий»
Адрес производства	РФ Республика Мордовия, г. Красносльбодск, Кировский пер., д.16
Телефон	8-800-100-13-61
Сайт	https://www.werstakoff.ru/
E-mail	info@werstakoff.ru

7. СВЕДЕНИЯ О ИЗДЕЛИИ

Обозначение верстака: _____

Дата продажи: _____

М.П.