

## СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ CARGO

### ПАСПОРТ

Стеллажи серии «CARGO» представляют собой сборно-разборные конструкции, предназначены для надёжного размещения штучных и коробочных грузов: крупногабаритной техники, запчастей, инструментов и т.д. Конструкция с зацепными креплениями гарантирует простоту монтажа и высокую несущую способность - подойдёт для складов, производственных цехов, гаражей, СТО и мастерских.

#### 1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 1.1 При покупке стеллажа пользователь обязан проверить комплектность.
- 1.2 При покупке стеллажа пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений его частей.
- 1.3 На окрашенных поверхностях частей стеллажа допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количестве не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.
- 1.4 На окрашенных поверхностях частей стеллажа допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт/м<sup>2</sup>.
- 1.5 На окрашенных поверхностях частей стеллажа допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт/м<sup>2</sup> и размером не более 0,5 мм.
- 1.6 На окрашенных поверхностях частей стеллажа допускается незначительная шагрень.
- 1.7 На металлических частях стеллажа допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.
- 1.8 На фанерных настилах должны отсутствовать деформации и трещины.
- 1.9 Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке.
- 1.10 Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

#### 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Стеллажи предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 2.2 Стеллажи должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %.
- 2.3 Нагрузки на части стеллажа и стеллаж в сборе не должны превышать указанные в руководстве по сборке и эксплуатации.
- 2.4 Загрузка стеллажа должна осуществляться снизу вверх, а товар должен распределяться на полке равномерно.
- 2.5 Запрещается воздействие на части стеллажа открытого огня.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 Покрытие, нанесенное на поверхности частей стеллажей, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Стеллаж в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей стеллажей при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.

4.2 Части стеллажей должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

4.3 Упакованные части стеллажей должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

4.4 Фанерные настилы должны храниться в горизонтальном положении на трех или более поперечных деревянных подкладках, две из которых устанавливаются по краям столешницы, остальные посередине. Фанерные настилы должны храниться на расстоянии не менее, чем 1,5 метра от нагревательных приборов и батарей отопления.

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня продажи.

5.2 Гарантийные обязательства распространяются на узлы, детали и другие комплектующие изделия (далее «изделия»), неисправность которых возникла при их изготовлении (производственный брак) или является следствием их скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности или повреждения, вызванные следующими причинами:

- нормальный (естественный) эксплуатационный износ изделий;
- механические повреждения изделий и повреждения в результате воздействия химических веществ;
- несоблюдение условий хранения, эксплуатации или транспортировки изделий;

а также на изделия со следами вскрытия и ремонта.

5.3 При обнаружении дефектов производственного характера необходимо вернуть неисправные изделия продавцу или производителю для рассмотрения рекламации на соответствие условиям гарантии и устранения причин неисправностей. Устранение неисправностей по действующим гарантийным обязательствам осуществляется путем ремонта или замены неисправных изделий (по решению производителя) и производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.

## 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Предприятие-изготовитель	ООО «Завод Промметизделий»
Адрес производства	РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16
Телефон	8-800-100-13-61
Сайт	<a href="https://www.werstakoff.ru/">https://www.werstakoff.ru/</a>
E-mail	info@werstakoff.ru

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение стеллажа: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_